



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ялтинская городская больница № 2» (ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ № 2»)

ул. Красноармейская, д. 56, г. Ялта, 298607. Тел. 31-26-28, факс: 31-26-28, e-mail: ybpo1@mail.ru
ОКПО - 00797607, ОГРН 1159102006634, ИНН 9103018736, КПП 910301001

ПРИКАЗ

«10» 01 2020 г.

г. Ялта

№ 15

«Об установлении противопожарного режима в отделениях ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2» и назначении ответственных лиц за соблюдением требований пожарной безопасности»

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правил противопожарного режима в РФ», в целях совершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности, а так же с целью поддержания необходимого уровня пожарной и техногенной безопасности, в зданиях, помещениях, административно- хозяйственных территориях ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2»;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Общий контроль, за соблюдением требований пожарной безопасности в отделениях ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ № 2», возложить на инженера по пожарной безопасности Дайчак В. М.

В случае выявления (обнаружения) нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности инженер по пожарной безопасности должен информировать главного врача предприятия или лицо исполняющее его обязанности.

2. Контроль за соблюдением противопожарного режима и мер пожарной безопасности в отделениях возложить на руководителей соответствующих отделений (Приложение 1).

3. Контроль за своевременным техническим обслуживанием первичных средств пожаротушения возложить на инженера по пожарной безопасности Дайчак В. М.

4. Контроль за содержанием в исправном техническом состоянии средств автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) возложить на инженера по пожарной безопасности Дайчак В. М.

5. Заведующим отделений:

5.1. На подведомственных территориях в зданиях и помещениях обеспечить соблюдение требований противопожарного режима, предусмотренного действующими нормами и правилами в сфере пожарной безопасности, а также Правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

5.2. Со всем подчиненным персоналом проводить противопожарные инструктажи (первичный, повторный, внеплановый, целевой) под роспись в специальном журнале.

Не допускать к работе лиц не прошедших вводный и первичный инструктажи по пожарной безопасности.

5.3. Обеспечить проведение, не реже чем 2-х раз в год (весной, осенью), противопожарных тренировок с подчиненным персоналом по «Эвакуации людей из зданий и правилам пользования первичными средствами пожаротушения».

5.4. Обеспечить сохранность и содержание в исправном техническом состоянии первичных средств пожаротушения.

5.5. Проведение огневых работ допускать только после принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара (очистить рабочее место от горючих материалов, защитить горючие конструкции, место проведения огневых работ обеспечить первичными средствами пожаротушения).

5.6. При производстве огневых работ строго руководствоваться инструкцией по производству огневых работ.

5.7. Ответственному за производство огневых работ лично проверять выполнение всех необходимых мероприятий по пожарной безопасности.

5.8. Запретить разведение костров, сжигание мусора на территориях отделений ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2».

5.9. Запретить курение на территории, в здания и помещения отделений ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2».

5.10. Запретить применение электронагревательных приборов, чайников, кипятильников, которые не имеют устройства тепловой защиты.

5.11. В срок до **01.02.2020 г.** ознакомить весь подчиненный персонал с данным приказом под роспись и принять его к обязательному выполнению.

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач

Ю. В. Иваников

Перечень объектов ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ № 2»,
закрепленных за ответственными по соблюдению пожарной безопасности

№ п/п	Закрепленные объекты	ФИО ответственного
1.	1-е стационарное противотуберкулезное отделение	Невская А. В.
2.	2-е стационарное противотуберкулезное отделение	Резенкова О. А.
3.	Стационар психоневрологического отделения	Штро Ж. Э
4.	Поликлиника психоневрологического отделения	Александрова И. О.
5.	Поликлиника противотуберкулезного отделения	Малик Л. В.
6.	Кожно-венерологическое отделение	Карамышев Ю. Я.
7.	КДЛ	Семенова Л. В.
8.	Бак. лаборатория	Москатова Г. П.

Инженер по пожарной безопасности



В. М. Дайчак

«Утверждаю»
Главный врач ГБУЗ РК «Ялтинская
городская больница № 2»

Ю. В. Иваников

2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1

Общеобъектовая о противопожарном режиме и мерах пожарной безопасности в ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2»

Общие положения

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и содержит Федеральный закон «О пожарной безопасности», принятые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон «О пожарной безопасности» (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

Законодательством Российской Федерации в целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений определен специальный вид государственной надзорной деятельности, осуществляемой должностными лицами Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Первой и важной целью, которая должна достигаться при любых материальных затратах, является обеспечение безопасности рабочих, служащих, посетителей при возникновении пожара.

Вторая цель – сохранение имущества предприятия от уничтожения и повреждения различными опасными факторами пожара и огнетушащими средствами (вода, пена). При достижении второй цели должна учитываться экономическая целесообразность выполняемых мероприятий, в данном случае допускается обоснованный риск.

Все сотрудники, поступающие работать на предприятие, а также лица, принятые на временную работу, учащиеся и студенты, проходящие производственное обучение (практику), должны пройти вводный инструктаж по пожарной безопасности. Лица, не прошедшие вводный инструктаж по пожарной безопасности, к работе не допускаются.

В своей деятельности сотрудники ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2» в области пожарной безопасности руководствуются следующей нормативно-технической документацией:

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения (ППБО 07-91);
- другие распорядительные документы, разработанные МЧС России.

Требования инструкции обязательны для выполнения всеми работниками предприятия

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Руководитель предприятия обязан:

- Организовать изучение и обеспечить выполнение норм и правил пожарной безопасности всеми работниками Учреждения.
- Установить строгий противопожарный режим на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях объектов.
- Обеспечить соблюдение всеми сотрудниками, пациентами и посетителями учреждения требования противопожарного режима, установленного на предприятии.
- Организовать разработку памяток, инструкций о мерах пожарной безопасности для сотрудников, пациентов и посетителей предприятия с учетом особенностей пожарной опасности отдельных помещений, не допуская при этом снижения требований действующих норм и правил пожарной безопасности в РФ.
- Своим приказом назначить лиц ответственных за соблюдением пожарной безопасности по каждому структурному подразделению предприятия.
- Своим приказом создать пожарно-техническую комиссию и организовать её работу.
- Обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в структурных подразделениях предприятия с круглосуточным пребыванием людей. Регулярно, не реже одного раза в месяц проводить проверку соблюдения противопожарного режима, качества несения дежурства обслуживающим персоналом, а так же знание ими действий в случае возникновения пожара.
- Назначить ответственных должностных лиц за пожарную безопасность по каждому производственному участку.

Ответственные за пожарную безопасность (или лица, исполняющих их обязанности) обязаны:

- Обеспечить на вверенных им отделениях соблюдение установленного противопожарного режима и выполнение в установленные сроки мероприятий, предписаний, повышающих безопасность.
- Обеспечить исправность и нормальную работу технологического оборудования в соответствии с техническими требованиями и проектными решениями и немедленно принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару или возгоранию.
- Организовать пожарно-техническую подготовку подчинённого персонала и требовать от них соблюдения противопожарного режима и выполнения установленных требований пожарной безопасности, особенно по технологии производства.
- Обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасности при проведении ремонтных работ персоналом цеха и подрядными организациями. Установить режим уборки рабочих мест и помещений, а также отключения электросети после окончания работы.
- Установить порядок и ответственность за содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к действию всех средств пожарной сигнализации и тушения пожара.

Каждый работающий обязан чётко знать и соблюдать установленные правила пожарной безопасности, выполнять все противопожарные мероприятия на своём рабочем месте, в других помещениях и сооружениях предприятия.

Пожарная подготовка ИТР, рабочих и служащих включает в себя:

- противопожарные инструктажи (первичный, повторные на рабочем месте, внеплановые и целевые);
- изучение и проверку знаний норм и правил пожарной безопасности;
- противопожарные тренировки.

Лица, принимаемые на работу, связанную с повышенной пожарной опасностью, предварительно (до начала самостоятельного выполнения работ) должны пройти специальное обучение (пожарно-технический минимум). Работники предприятия, занятые на работах с повышенной пожарной опасностью, должны проходить на предприятии специальное обучение (пожарно-технический минимум) и проверку знаний по пожарной безопасности один раз в год.

Остальные работники проходят обучение и проверку знаний по пожарной безопасности один раз в три года.

Должностные лица до начала выполнения своих обязанностей и периодически (один раз в три года) должны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности.

Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, противопожарный инструктаж и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности **запрещается**.

Каждый работник предприятия обязан знать ближайшие расположение средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов, пожарных гидрантов, пожарных щитов).

При нарушениях пожарной безопасности на участке работы или в других местах предприятия, работник предприятия обязан немедленно указать на это нарушителя и сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность или руководителю предприятия.

Общие мероприятия

- Обеспечение пожарной безопасности является составной частью производственной или другой деятельности должностных лиц и работников предприятия;
- На предприятии установлен соответствующий противопожарный режим;
- Руководителем предприятия определены обязанности должностных лиц (в том числе заместителей руководителя) по обеспечению пожарной безопасности, назначены ответственные за пожарную безопасность отдельных строений, помещений, сооружений, участков и т.д.
- Для привлечения работников предприятия к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на предприятии создана пожарно-техническая комиссия.

Содержание территории

- территория должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары и других горючих материалов;
- противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, а так же для стоянки транспорта;
- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водосточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;
- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны
- запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями для складирования материалов, оборудования и стоянок транспорта;
- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.
- запрещается разведение костров и сжигание мусора на всей территории;
- запрещается курение на территориях предприятия.

Содержание зданий и помещений

- все здания, помещения и сооружения должны своевременно очищаться от горючего мусора и постоянно содержаться в чистоте;
- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.

- для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений;
- установки пожарной автоматики, противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Запрещается использование не сертифицированной продукции противопожарного назначения;
- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекачку рукавов на новую скатку;
- запрещается курение во всех производственных и складских помещениях;
- в зданиях, помещениях и сооружениях запрещается производить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;
- запрещается разбрасывать и оставлять неубранными промасленные обтирочные материалы, их необходимо убирать в металлические ящики (бачки), плотно закрывать крышками и по окончании работы удалять из помещения в специально отведенные и оборудованные места;
- во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Содержание эвакуационных путей и выходов

- эвакуационные пути и выходы должны содержаться свободными, ничем не загромождаться и в случае возникновения пожара обеспечивать безопасность во время эвакуации всех людей, находящихся в помещении зданий и сооружений;
- в помещениях, имеющих один эвакуационный выход, разрешается одновременно размещать не более 50 человек;
- устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств);
- запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;
не допускается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.
- забивать, заваривать, закрывать на навесные замки, болтовые соединения и другие трудно-открываемые изнутри запоры наружных эвакуационных дверей зданий;

Содержание электроустановок находящихся под напряжением

- все электроустановки должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил техники безопасности во время эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и других нормативных актов;
- электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации»

При эксплуатации электроустановок не допускается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией

Требования пожарной безопасности для объектов транспорта

Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуального) должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 ед. техники.

В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;
- загромождать выездные ворота и проезды;
- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;
- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гаражей индивидуального транспорта);
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ.

Отходы горюче-смазочных материалов, обтирочную ветошь в конце каждой смены надлежит убирать в специально отведенные места.

Выходы из смотровых канав не должны перекрываться транспортными средствами. По окончании работы смотровые канавы должны очищаться от промасленной ветоши, разлитых ЛВЖ и ГЖ.

Запрещается устройство смотровых канав в гаражах для хранения автомобилей на газообразном топливе.

В помещениях для ремонта и подсобных помещениях не разрешается производить капитальный и средний ремонт транспорта с баками, наполненными горючим (газобаллонных автомобилей - при заполненных газом баллонах), и картерами, заполненными маслом.

Пролитые на землю нефтепродукты необходимо немедленно засыпать песком. Пропитанный нефтепродуктами песок регулярно удалять в специально отведенные места.

Не разрешается эксплуатация газобаллонных автомобилей с неисправной газовой аппаратурой и при наличии утечки газа через неплотности соединений, а также въезд (хранение) автомобилей в помещение при неисправной газовой аппаратуре.

Запрещается хранить и перевозить бензин, керосин и др. легко-воспламеняющиеся вещества в кабине, салоне автомобиля и кузове, не приспособленном для этой цели.

Запрещается проверять наличие топлива в баке или цистерне с помощью зажженной спички или другим открытым огнем

При пуске двигателя и уходе за ним запрещается:

- производить пуск двигателя при снятом воздушном фильтре;
- использовать для мойки двигателя бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости, использовать только пожаробезопасные моющие средства;
- допускать скопления на двигателе грязи, масла и топлива;
- оставлять на двигателе обтирочный материал, особенно загрязненный маслом или топливом;
- подогревать двигатель и другие агрегаты открытым огнем;

Перед выездом на линию и при работе на линии:

- проверить наличие и исправность электропредохранителей и электропроводки. Все предохранители должны быть стандартными и соответствовать номинальному току. Электропроводка не должна иметь оголенных мест, а места ее соединения должны исключать возможность искрообразования.

- проверить герметичность системы питания (нет ли подтекания топлива или утечки газа). При обнаружении утечек принять меры к их устранению;

- проверить укомплектованность исправными огнетушителями;

- ремонт системы питания двигателя на линии следует производить с особой осторожностью, не допуская попадания бензина на двигатель и систему выпуска. При выходе из строя топливного насоса подавать топливо в карбюратор "самотеком" запрещается. В этом случае следует прекратить движение и вызвать техпомощь.

- при обнаружении на линии утечки газа из системы питания газобаллонных автомобилей, за исключением арматуры баллона, немедленно остановиться, закрыть расходные вентили, выработать газ из системы до остановки двигателя, затем закрыть магистральный вентиль и принять меры к устранению неисправности;

- при утечке газа из арматуры баллона необходимо отогнать автомобиль в безопасное место и выпустить или слить газ из баллона;

Не разрешается выпускать сжатый природный газ и сливать сжиженный нефтяной газ:

- при работающем двигателе или включенном зажигании;

- в непосредственной близости от мест стоянки других автомобилей или вблизи источников огня и мест нахождения людей.

Требования пожарной безопасности, предъявляемые при техническом обслуживании и ремонте автомобиля.

Перед постановкой автомобиля, работающего на газе, на пост технического обслуживания и ремонта автомобиля необходимо закрыть расходные вентили, выработать газ из магистрали, закрыть магистральный вентиль и проветрить подкапотное пространство.

Проверять аккумуляторы путем короткого замыкания запрещается. Для этой цели следует пользоваться нагрузочной вилкой.

Необходимо следить, чтобы из агрегатов автомобиля не подтекало топливо или масло.

Мойку снятых агрегатов и деталей автомобиля следует производить в строго установленном месте. Запрещается производить данную работу на стоянках и в других неустановленных местах.

Отработанные масла и отстой топлива из топливных баков необходимо сливать только в специальную тару. Запрещается сливать их в водостоки и канализацию, а сжатый природный газ выпускать в атмосферу.

Хранение, слив и заправку горюче-смазочных материалов следует осуществлять только в специально предназначенных для этой цели местах.

Перед ремонтом (сваркой, пайкой) емкость из-под легковоспламеняющихся веществ необходимо опорожнить, отсоединить и снять трубопроводы, в которых может находиться легковоспламеняющаяся жидкость. Опорожненную емкость, а также трубопроводы необходимо предварительно промыть горячей водой или раствором каустической соды, продуть паром, просушить горячим воздухом до полного удаления остатков ЛВЖ. Очистку следует производить на открытом воздухе или в вентилируемом помещении. Сварку и пайку бензобаков производить при открытых отверстиях бензобаков и с заполнением водой.

При проведении сварочных и окрасочных работ (включая искусственную сушку), газовый баллон должен быть снят с автомобиля и продут.

Запрещается оставлять в транспортных средствах промасленные обтирочные материалы.

Запрещается подходить к открытому огню, курить и зажигать спички, если руки и спецодежда облиты топливом.

Основные причины возгорания на автотранспорте.

- нарушение герметичности коммуникаций и загорание топлива и электропроводки при соприкосновении с поверхностями, имеющими высокие рабочие температуры (выхлопным коллектором, глушителем и отопительной установкой).

- воспламенение топлива в результате попадания искры, возникающей при ударе стальных деталей при повреждении кузова автомобиля в момент ДТП.

- воспламенение топлива от попадания искры разряда статистического электричества.

- воспламенение горючих конструкционных материалов и топлива по причине неисправности электрооборудования (короткого замыкания, неудовлетворительных контактов и т.п.).

- воспламенение горючих конструкционных материалов и топлива от воздействия открытого огня (сварочные работы, разогрев узлов автомобиля в зимний период, проверка наличия топлива в топливных баках с помощью открытого огня, курение и т.п.).

При загорании автомобиля водитель должен остановить автомобиль, съехав на обочину, и выключить зажигание, отключить аккумулятор от общей сети и выполнить требования Правил дорожного движения, в отношении обозначения дорожных транспортных средств при остановке, и данных Правил.

После остановки автомобиля водитель должен немедленно открыть все выходы, обеспечить быструю эвакуацию пассажиров и приступить к тушению пожаров. Высокая эффективность тушения пожара может быть достигнута, если ликвидация пожара будет производиться одновременно с эвакуацией пассажиров.

Тушение пожара надлежит начинать с горящего пролитого под автомобиль топлива, осуществляя последующую подачу струи на очаг в нем. Перед началом тушения в подкапотном пространстве водитель должен открыть замки капота. Тушение в подкапотном пространстве следует начинать одновременно с открытием капота – интенсивность горения после его открытия возрастает.

Успех тушения горящего автомобиля зависит от оперативности действий водителя. Водитель обязан помнить, что для всех огнетушителей, рекомендованных для комплектации автотранспорта, время непрерывной работы огнетушителя составляет 9-15 сек. Запорно-пусковые устройства огнетушителей позволяют, при необходимости, прерывать подачу огнетушителей, при необходимости, прерывать подачу огнетушащего заряда. Это улучшает тактику тушения нескольких очагов в разных местах автомобиля или повторные возгорания в одном очаге.

Наибольший эффект достигается при одновременном тушении (группой людей) с одновременным использованием нескольких огнетушителей, а также если одновременно используются подсобные средства: снег, песок, покрывало и т.п.

Тушить следует с наветренной стороны, направляя струю из огнетушителя на горящую поверхность, а не на пламя. При тушении вытекающего топлива надлежит подавать заряд снизу вверх к устью отверстия.

Для водителя опасно тушить огонь в загрязненной одежде (промасленной, пропитанной парами топлива) руками, смоченными топливом.

В случае ДТП, приведших к пожару при перевозке опасных грузов, водитель обязан:

- при необходимости принять меры для вызова работников МЧС;
- в соответствии с аварийной карточкой – принять меры по первичной ликвидации последствий аварии;
- обозначить место ДТП согласно требованиям Правил дорожного движения, а также принять меры по эвакуации дорожного транспортного средства за пределы дороги, если это предусмотрено условиями безопасной перевозки опасного груза.

При тушении пожара на транспортном средстве работающем на газе, прежде всего, следует:

- перекрыть магистральный и баллонный вентили;
- на работающем двигателе увеличить число оборотов коленчатого вала и быстро выработать газ, который остался в системе газопроводов от вентилей в карбюратор-смеситель;
- тушить пожар углекислотным или порошковым огнетушителем, песком, покрывалом, водой, снегом и другими подручными средствами.

Для предотвращения нагрева, баллоны с газом поливать холодной водой.

Ответственный за состояние и наличие огнетушителя на дорожном транспортном средстве – его водитель, он должен знать устройство огнетушителя и уметь им пользоваться.

Водитель обязан при ежедневном осмотре проверять наличие на огнетушителе пломб, отсутствие механических повреждений, величину давления в огнетушителе по индикатору (в огнетушителях закачного типа), срок очередного переосвидетельствования.

Не допускается к работе дорожное транспортное средство, огнетушитель которого имеет истекший срок очередного освидетельствования, механические повреждения, нарушения пломбы и падение давления.

При тушении пожара на автомобиле необходимо соблюдать личную осторожность - использовать огнетушители, рукавицы, не допускать загорания одежды и ожога лица, рук и т.д.

Требования пожарной безопасности для материальных складов общего назначения

При хранении различных материалов и веществ должны учитываться их пожароопасные и физико-химические свойства (способность к окислению, самонагреванию, воспламенению при попадании влаги, взаимодействию с воздухом и т.п.), совместимость, а также признаки однородности гасящих веществ.

Совместное хранение в одной секции автомобильной резины, а также ЛВЖ и ГЖ каких-либо других товаров или материалов, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ не разрешается.

При применении бесстелажного способа хранения, материалы должны укладываться в штабеля. Напротив дверных проемов необходимо оставлять проходы, равные ширине дверей, но не менее 1 м. Ширина проходов между штабелями должна быть не менее 1 м. Расстояние между стенами и штабелями должно быть не менее 0,8 м.

Складские отсеки, расположенные в подвальных помещениях, должны иметь не менее двух выходов или один выход и одно окно для эвакуации людей непосредственно на первый этаж, а также люки или окна размером 0,9 x 1,2 м с приямками (для выпуска дыма при пожаре).

В материальных складах, кладовых расстояние между светильниками и хранимыми горючими материалами должно быть не менее 0,5 м. Светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками.

Стеллажи в складских помещениях должны быть металлическими, допускается деревянные, обработанные огнезащитными веществами.

Отопление складских и конторских помещений должно быть, как правило, централизованное. Применение электронагревательных приборов в складских помещениях запрещается. Использование отопительных приборов допускается только в помещениях для обслуживающего персонала складов.

Отключающие устройства для снятия напряжения должны размещаться вне помещений складов на несгораемой стене или на отдельно стоящей опоре.

Запрещается прокладка через складские помещения транзитных коммуникаций.

На территории и в складских помещениях должны быть установлены запрещающие и предупреждающие знаки.

В складских помещениях не разрешается:

- хранение продукции навалом и вплотную к отопительным приборам;
- хранение аэрозольных упаковок в одном помещении с окислителем, горючими газами, ЛВЖ и ГЖ;
- хранение кислот в местах, где возможно их соприкосновение с древесиной и другими веществами органического происхождения (для нейтрализации случайно пролитых кислот места их хранения необходимо обеспечивать готовыми растворами мела, извести или соды);
- хранение растительных масел совместно с другими какими-либо горючими материалами;
- курение, использование открытого огня.

Хранение баллонов с газами.

Баллоны с газами могут храниться в специальных складах или на площадках, защищенных от воздействия осадков и солнечных лучей.

Склады для хранения баллонов с горючими газами должны быть одноэтажные с легкобрасываемым покрытием и не иметь чердачных помещений.

Покрывание полов и рампы складов должно быть выполнено из материалов, не образующих искр при ударе.

Для защиты от прямого воздействия солнечных лучей на баллоны необходимо оборудовать солнцезащитные устройства.

При хранении баллонов на открытых площадках, сооружения, защищающие их от воздействия осадков и солнечных лучей, должны быть из негорючих материалов.

Баллоны с горючими газами должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от токсичных газов. Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в установленный для данного газа цвет.

При хранении транспортировке баллонов с кислородом нельзя допускать попадания на них жира и соприкосновения арматуры с промасленными материалами.

При перекаптовке баллонов с кислородом вручную запрещается брать за вентили.

Баллоны, в которых обнаружена утечка газа, должны немедленно убираться со склада в безопасное место.

Баллоны с горючими газами, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающие их падение.

Баллоны, не имеющие башмаков, следует хранить в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а все вентили должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

При укладке баллонов в штабеля между рядами должны быть проложены прокладки, предотвращающие раскатку баллонов и соприкосновение их между собой.

На дверях складов баллонов с газами необходимо вывешивать таблички с указанием огнетушащего вещества, которое допускается применять в случае пожара.

5.9. Не разрешается:

- хранение каких-либо посторонних веществ, материалов, оборудования, предметов в складах баллонов с газами;
- транспортировка и хранение баллонов с газами без предохранительных колпаков и навинченных на штуцеры заглушек;
- хранение баллонов с поврежденным корпусом (вмятинами, трещинами, коррозией и т.п.), а также с истекшим сроком периодического освидетельствования;
- хранение баллонов с горючими газами и окислителями в помещениях, не являющихся специальными складами баллонов;
- ударять баллоны друг о друга при погрузке, разгрузке и хранении, падение колпаков и баллонов на пол;
- допуск в склад баллонов с горючими газами в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.

Хранение химических веществ.

Помещения для хранения химических веществ должны быть не ниже 2 степени огнестойкости. С учетом однородности физико-химических и пожароопасных свойств хранимых веществ помещения должны разбиваться на отдельные отсеки, изолированные друг от друга противопожарными перегородками.

Химикаты в мелкой (небольшой таре) необходимо хранить на стеллажах открытого типа или в шкафах, а в крупной таре (упаковке) - штабелями.

Стеллажи, на которых хранятся химические вещества и материалы, должны быть выполнены из негорючих материалов, и располагаться от нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м.

Поступающая на склад тара с химическими веществами не должна иметь повреждений герметичности, других признаков неисправности. При обнаружении повреждений тара должна немедленно удаляться со склада.

Бутыли с жидкими химическими веществами разрешается хранить только обрешеченными деревянными планками или в плетеных корзинах.

При хранении азотной и серной кислоты нужно принять меры к недопущению соприкосновения их с древесиной, соломой и прочими веществами органического происхождения.

Барабаны с карбидом кальция должны храниться в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, уровень пола которых должен быть не ниже 0,2 м выше планировочной отметки прилегающей территории. Запрещается размещать карбид кальция в подвальных помещениях и низких затопливаемых местах.

Первичные средства пожаротушения

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарный инвентарь (ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые лопаты, асбестовые полотна, войлок, кошма) и пожарный инструмент (багры, ломы, топоры и др.).

Ответственность за своевременное и полное оснащение предприятий первичными средствами пожаротушения, обеспечение их технического обслуживания, обучение работников правилам пользования огнетушителями несут руководители этих предприятий.

Лица ответственные за наличие и готовность средств пожаротушения, обязаны организовывать не реже одного раза в 6 месяцев осмотр первичных средств пожаротушения с регистрацией результатов осмотра в журнале состояния первичных средств пожаротушения.

Пожарные щиты

Пожарные щиты предназначены для размещения в определенном месте ручных огнетушителей, пожарного инвентаря и инструмента, применяемого при ликвидации не развившихся пожаров на объектах, в складских помещениях и на строительных площадках.

Запрещается прикреплять пожарный инвентарь к щиту гвоздями или жесткой проволокой и закрывать раму (дверцы) на замок.

Пожарные щиты должны быть опломбированными и открываться без особых усилий.

На пожарных щитах необходимо указывать их порядковые номера и номер телефона для вызова пожарной охраны.

Огнетушители.

Огнетушители бывают:

- химические пенные и химические воздушно-пенные;
- воздушно-пенные;
- газовые;
- порошковые огнетушители.

Огнетушители, допущенные в эксплуатацию, должны иметь:

- учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте системе нумерации;
- пломбы на устройствах ручного пуска;
- бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную сигнальную окраску согласно государственным стандартам.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Ручные огнетушители должны размещаться методами:

- навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии, достаточном для её полного открывания;
- установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами (при наличии в здании внутреннего пожаротушения), в специальные тумбы или на пожарные стенды.

Перед установкой огнетушителей на объект необходимо произвести:

- внешний осмотр с целью определения целостности корпуса, наличия бирки и маркировки с указанной датой последнего переосвидетельствования (перезарядки), давления в корпусе (для закачных) предохранительных устройств;
- определение массы заряда взвешиванием (для углекислотных огнетушителей);
- проверку крепления резьбовых соединений: накидной гайки, штуцера рукава, насадка распылителя, раструба и т.д.;
- проверку рукава и насадки на отсутствие засорения.

При использовании пенных огнетушителей:

- Прочистить отверстие spryska.
- Опрокинуть вверх на 180 градусов рукоятку, расположенную в верхней части огнетушителя.
- Взявшись за ручку на корпусе и дно огнетушителя перевернуть его, встряхнуть и направить появившуюся пенную струю на очаг пожара.

Запрещается тушение пенными огнетушителями электроустановок включенных в электрическую сеть.

При использовании углекислотных огнетушителей:

- Зафиксировать в необходимом положении раструб огнетушителя.
- Открыть огнетушитель вентилем или рукояткой расположенной в верхней части огнетушителя.
- Направить появившуюся из раструба струю на очаг горения.

При пользовании углекислотным огнетушителем следует брать за пластмассовые части раструба для предотвращения обморожения. Допускается тушение электроустановок находящихся под напряжением до 380 В.

Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ

Общие положения.

К огневым работам относятся все виды электросварочных, газосварочных (газорезательных), бензогазорезательных и паяльных работ, разогрев битумов и смол, а также другие работы с использованием открытого огня.

К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение в учебных заведениях или на специальных курсах, проверку знаний согласно требованиям положения об обучении, инструктаже и проверки знаний работников, пожарно-технический минимум

Персоналу, успешно прошедшему обучение и проверку знаний по данной специальности, по пожарно-техническому минимуму выдается удостоверение сварщика, удостоверение проверки знаний, где в разделе "Результаты проверки знаний правил при выполнении специальных видов работ" вносится соответствующая запись и удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума.

Места проведения огневых работ делятся на:

- постоянные, организуемые в специально оборудованных для этих целей мастерских или на территории предприятия (мастерские ГМиТ);
- временные, когда огневые работы проводятся непосредственно в помещениях, на оборудовании при ремонтах или аварийно-восстановительных работах, сооружениях на территории подразделения, если нет возможности вынести детали или конструкции на постоянные места проведения огневых работ.

Проведение огневых работ на постоянных и временных местах допускается лишь после принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара:

- отключения оборудования;
- очистки рабочего места от горючих материалов;
- защиты горючих конструкций и оборудования;
- обеспечения первичными средствами пожаротушения

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность в установленном порядке.

Проведение огневых работ на постоянных местах

Огневые работы на постоянных местах проводятся без оформления наряда-допуска.

Оборудование постоянных мест для проведения огневых работ должно отвечать следующим требованиям:

- если место для проведения огневых работ выделено не в отдельном помещении, а в мастерской или в другом помещении, то оно должно быть ограждено несгораемыми плитами высотой не менее 1,8 м;
- наличие вытяжной вентиляции;
- наличие металлического шкафа или стеллажа для инструмента;
- вводный щиток электропитания, электросварочный трансформатор, лампы или другие устройства для установления газовых баллонов суточной потребности и другие устройства должны находиться в исправном состоянии;
- наличие специального контура заземления;
- суточная потребность горючих жидкостей, необходимых для выполнения паяльных работ, должна храниться в небьющейся емкости и в металлическом шкафу;
- пожарные щиты комплектуются не менее чем двумя углекислотными и одним порошковым огнетушителями, асбестовым полотном, кошмой, емкостью с водой и ящиком с песком;

- не разрешается размещать постоянные места проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях.

В постоянных местах проведения огневых работ должно быть:

- перечень видов разрешенных огневых работ, утвержденных руководителем предприятия;
- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- необходимые плакаты о технологии проведения огневых работ.

Во время перерывов в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги отсоединяться и освобождаться от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью снижено.

После окончания работ вся аппаратура и оборудование должны быть отключены и убраны.

Не допускается постоянное хранение баллонов с газом в местах проведения огневых работ. Баллоны должны быть защищены от солнечных лучей и других источников тепла. Запасные и пустые баллоны должны храниться в несгораемых проветриваемых пристройках или под специальным навесом.

Баллоны с кислородом и ацетиленом для подачи газа в сварочную мастерскую должны устанавливаться в отдельных, изолированных один от другого, местах. Стена этих помещений со стороны сварочной мастерской должна быть противопожарной.

Запрещается совместное размещение в помещениях баллонов с кислородом, горючими газами, карбида кальция, красок, масел, жиров.

Проведение огневых работ на временных местах

Ответственность по обеспечению мер пожарной безопасности при выполнении временных огневых работ возлагается на руководителей структурных подразделений в помещениях или на территориях которых проводятся эти работы.

Все временные огневые работы (кроме аварийных) должны проводиться с оформлением наряда-допуска:

При авариях временные огневые работы могут выполняться без наряда-допуска, но под надзором ответственного лица. При этом должны быть выполнены все противопожарные мероприятия, исключающие возможность возникновения пожара.

На временные огневые работы наряд-допуск выдают лица, имеющие право выдачи нарядов.

Приступать к огненным работам без наличия на рабочем месте первичных средств пожаротушения не допускается.

Наличие первичных средств пожаротушения (два огнетушителя, ведро с водой, при необходимости песок, асбестовое полотно) ежедневно проверяется перед допуском к работе.

Перед выполнением огневых работ во взрывопожароопасных помещениях, емкостях, колодцах и других опасных сооружениях необходимо усилить естественную или принудительную вентиляцию с помощью открывания дополнительных окон, люков или других проемов или установки дутьевых вентиляторов; необходимо также провести анализ воздуха на загазованность с помощью газоанализатора. Во время выполнения огневых работ необходимо вести постоянный контроль за состоянием воздушной среды.

Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено в взрывопожаробезопасное состояние до начала этих работ (удаление взрывопожароопасных веществ и отложений, отключение действующей коммуникации, снижение давления, освобождение, промывка, пропарка и др.).

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих материалов и веществ в радиусе, указанном в таблице:

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м	0	2	3	4	6	8	10	Свыше 10
Минимальный радиус зоны очистки, м	5	8	9	10	11	12	13	14

Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, покрывалом из негорючего теплоизоляционного материала или другими способами и при необходимости политы водой.

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, на соседние этажи, близлежащее оборудование, все смотровые, технологические и вентиляционные люки, монтажные и другие проемы в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами. Двери в смежные помещения должны быть закрыты.

Электросварочные и газорезательные работы, которые проводятся в местах прохода (проезда) людей должны быть ограждены щитами высотой не менее 1,8 м из несгораемого материала.

После окончания огневых работ исполнитель обязан тщательно осмотреть их проведения, устранить возможные причины возникновения пожара, при необходимости место пролить водой, а дежурный персонал должен обеспечить проверку места проведения этих работ на протяжении 2 часов после их окончания. Если работы проводились в кабельных сооружениях, на складах с горючими материалами и других пожаровзрывоопасных местах надзор за проведением огневых работ увеличивается до 3 часов после окончания.

Электросварочные работы.

Установка для ручной сварки должна быть снабжена рубильником или контактором (для подключения источника сварочного тока к распределительной сети), указателем величины сварочного тока и предохранителем в первичной цепи.

Соединение сварочных проводов следует производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов с последующей изоляцией их с помощью резинового шланга. Подключение электропроводов к элек-

тродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату производится при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтовыми соединениями.

Запрещается использовать голые или с поврежденной изоляцией провода, а также применять нестандартные электропредохранители.

Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от воздействия высокой температуры, механических повреждений и химических воздействий.

При проведении электросварочных работ, связанных с частыми перемещениями сварочных установок, должны применяться механически прочные шланговые кабели.

Электропровода сварочных аппаратов должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других горючих газов - не менее 1 м.

В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока.

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин и зажимов.

Использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сетей заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования запрещается.

При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях обратным проводом от сварочного изделия к источнику тока может быть только изолированный провод.

При проведении электросварочных работ во влажных местах электросварщик должен находиться на настиле из сухих досок или на диэлектрическом коврике.

Конструкция электродержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов. Рукоятка электродержателя должна быть сделана из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала. Запрещается применять самодельные электродержатели и с нарушенной изоляцией рукоятки.

Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока.

При смене электродов их остатки следует класть в специальный металлический ящик.

Электросварочная установка на все время должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования, в сварочных установках надлежит непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

Температура отдельных частей сварочного агрегата (трансформаторов, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должно превышать 76 °С.

Сопротивление изоляции токоведущих частей сварочной цепи должно быть не ниже 0,5 Мом.

Сопротивление изоляции обмоток сварочного трансформатора и преобразователей тока должно измеряться после окончания всех видов ремонтов, но реже 1 раза в 12 месяцев.

На корпусе сварочного трансформатора или преобразователя должны отмечаться инвентарный номер, дата проведения следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность подразделению.

Газосварочные работы.

Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Разрешается их временная работа в хорошо проветриваемых помещениях.

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать на расстоянии не ближе 10 м от мест проведения сварочных работ, а также от открытого огня, нагретых предметов, мест забора воздуха компрессорами, вентиляторами и на расстоянии не менее 5 м от баллонов с кислородом и горючими газами,

В местах установки ацетиленовых генераторов следует вывешивать таблички (плакаты) с надписью: "Посторонним вход воспрещен", "Огнеопасно", "Не проходить с огнем".

Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежным. Для этой цели необходимо применять специальные хомуты.

Разрешается вместо хомутов закреплять шланги не менее чем в двух местах по длине ниппеля мягкой вязальной проволокой.

На ниппели водяных затворов шланги должны одеваться плотно, но не закрепляться.

По окончании работ карбид кальция в переносном генераторе должен использоваться полностью. Известковый ил, удаляемый из генераторов, следует выгружать в приспособленную для этой цели тару и сливать в иловую яму или специальный бункер.

Курение и применение источников открытого огня в радиусе 10 м от мест хранения ила запрещается, о чем должны оповещать соответствующие таблички или запрещающие знаки.

В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается курение, использование открытого огня и применение инструмента, который во время работы образует искры.

Баллоны с газом при их хранении, транспортировке и эксплуатации должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и других источников тепла.

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем - не менее 5 м.

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров запрещается.

К месту сварочных работ баллоны с газами доставляются на специальных тележках, носилках, санках.

К пустым баллонам из-под кислорода и горючих газов требования по транспортировке такие же, как и наполненным.

Баллоны, предназначенные для выполнения газосварочных работ должны иметь распознавательную окраску и надписи:

- азот, аргон, углекислота, сжатый воздух – черная;
- ацетилен – серая;
- кислород – голубая;
- пропан (бутан) – красная.

Во время выполнения работ на сварочном посту должно быть одновременно не более двух баллонов (с кислородом и горючим газом).

При проведении газосварочных работ запрещается:

- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;
- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;
- хранить и транспортировать баллоны с газами без навинченных на их горловины предохранительных колпаков;
- переносить баллоны на плечах и руках;
- использовать баллоны с газами имеющими неисправные вентили, трещины и коррозию корпуса, а также с истекшим сроком технического освидетельствования;
- работать от одного водяного затвора двум или более сварщикам;
- загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата при помощи железных прутьев, а также работать на карбидной пыли;
- производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючими газами, а также взаимозаменять шланги при работе;
- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве монтажных работ – 40 м;
- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;
- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;
- форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения газа в них или увеличения одноразовой загрузки карбида кальция;
- применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а медь - в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

Газорезательные работы.

При работах на бензокеросинорезах рабочее место организуется так же, как и при газосварочных работах. Особое внимание следует обращать на предотвращение разлива и правильность хранения горючего, соблюдение режима резки.

Хранение запаса горючего на месте проведения бензокеросинорезных работ разрешается в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной, негорючей, небьющей, плотнозакрывающейся, специальной таре на расстоянии не менее 10 м от места проведения огневых работ.

Бачок для горючего должен быть исправным и герметичным. Бачки, не испытанные (ежегодно) водой на давление 1 МПа, имеющие течь горючей смеси и неисправный насос или манометр, к эксплуатации не допускаются.

Перед началом работ необходимо тщательно проверять исправность всей арматуры бензокеросинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках.

Бачок с горючим должен находиться на расстоянии не ближе 5 м от баллонов с кислородом и от источника открытого огня не ближе 5 м от рабочего места резчика. При этом бачок должен быть расположен так, чтобы на него не попадали пламя и искры при работе.

При проведении бензокеросинорезных работ запрещается:

- производить резку при давлении воздуха в бачке с горючим, превышающем рабочее давление кислорода в резаке;
- перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также подвешивать резаки во время работы вертикально, головкой вверх;
- зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку;
- использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку;
- применять горючее с посторонними примесями и водой;
- разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте ЛВЖ и ГЖ;
- перевозить бачок с ЛВЖ и ГЖ вместе с кислородным баллоном на одной тележке.

Работа с паяльными лампами

Рабочее место при проведении работ с использованием паяльных ламп должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии 5 м конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или пролиты водой.

Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не реже 1 раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не реже 1 раза в год должны производиться контрольные гидравлические испытания паяльных ламп давлением.

Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводского гидравлического испытания и допустимого рабочего давления.

Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально-отведенных для этих целей местах.

Для предотвращения выбросов пламени из паяльной лампы горючее, заправляемое в лампы должно быть очищено от посторонних примесей и воды.

Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смесь бензина с керосином;
- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха сверх допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;
- заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объема ее резервуара;
- отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
- ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня.

Действия в случае возникновения пожара

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

• проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

• при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

• прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

• удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

• осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

• обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей

Местом сбора рабочих и служащих Ялтинского РЭС в случае возникновения ЧС определено:

- Стационары ПТО - площадка возле пищеблока;
- Поликлиника ПТО- площадка возле памятника Леси Украинки;
- КВО- тротуар возле дороги напротив здания отделения;
- Поликлиника ПНО- тротуар возле дороги напротив мусорной контейнерной площадки;
- Стационар ПНО- площадка напротив 1-го корпуса.

• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

• сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Инженер по пожарной безопасности



В. М. Дайчак

«Утверждаю»
Главный врач ГБУЗ РК «Ялтинская
городская больница № 2»

Ю. В. Иванников

2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 11

действия в случае возникновения пожара

Настоящая инструкция устанавливает основные действия сотрудников в случае возникновения пожара (загорания).

Порядок действий при пожаре

Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
- сообщить о пожаре своему непосредственному руководителю.

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица предприятия, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками предприятия, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Местом сбора сотрудников и пациентов ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 2» в случае возникновения ЧС определено:

- Стационары ПТО - площадка возле пищеблока;
- Поликлиника ПТО- площадка возле памятника Леси Украинки;
- КВО- тротуар возле дороги напротив здания отделения;
- Поликлиника ПНО- тротуар возле дороги напротив мусорной контейнерной площадки;
- Стационар ПНО- площадка напротив 1-го корпуса.

Инженер по пожарной безопасности



В. М. Дайчак

Памятка, инструкция о мерах пожарной безопасности.

Уважаемый пациент!

Просим соблюдать правила пожарной безопасности в зданиях и помещениях нашего лечебного учреждения.

1. Курить в зданиях и помещениях запрещается. Допускается курение только в специально отведенных для этого местах, обозначаются знаками «Место для курения».

2. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

3. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

4. Запрещено применение открытого огня в зданиях и помещениях.

5. Уходя из палаты не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания (телевизор, радиоприёмник, лампы освещения, зарядные устройства).

6. Напоминаем Вам, что опасно накрывать включенные торшеры и настольные лампы предметами из горючего материала.

7. Недопустимо приносить и хранить в палатах взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов.

8. Если Вы прибыли в здание в первый раз, постарайтесь хорошо запомнить расположение эвакуационных выходов.

В случае пожара в Вашей палате:

- Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону — 101, 112, указав адрес объекта, этаж, что горит и свою фамилию;
- Не поддаваться панике!
- Примите все возможные меры для ликвидации возгорания с применением первичных средств пожаротушения;
- Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, выйдите из палаты и закройте дверь;
- Обязательно сообщите о пожаре дежурному персоналу о возникновении пожара;
- Покиньте опасную зону, и действуйте по указанию администрации, руководителя или сотрудника пожарной охраны.

В случае пожара вне Вашей палаты:

- Немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону — 101, 112;
- Покиньте Вашу палату после того, как закроете окна и двери; если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение нельзя, оставайтесь в Вашей палате, открыв настежь окна.
- Закрытая и хорошо уплотненная дверь может надежно защитить Вас от опасных факторов пожара (высокой температуры, задымления). Чтобы избежать отравления дымом, закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами или постельными принадлежностями;
- С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании Вам помощи.

Администрация ГБУЗ РК
«Ялтинская городская больница № 2»

С памяткой ознакомлен(а). Обязуюсь выполнять вышеуказанные требования

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____ 20__ г.